


Notfallbox: Verwaltung

Navigation	
←	Inhaltsverzeichnis →

Werkzeuge: SSH-Client


Damit man die Notfallbox auch aus dem Web-Browser aus verwalten kann und damit keinen separaten SSH-Client benötigt, existiert ein SSH-Web-Client.

Beim ersten Login erhält man noch die Fehlermeldung, dass die Verbindung unsicher sei. Je nach Browser wird einem empfohlen, die Verbindung nicht herzustellen. Das liegt daran, dass das SSL-Sicherheits-Zertifikat, welches für den SSH-Webclient genutzt wird, selbst-signiert ist. Daran können wir leider nichts ändern. Bitte daher das „unsichere“ Zertifikat akzeptieren.



Danach öffnet sich ein neues Fenster / ein neuer Tab, und man erhält im Browser die Möglichkeit, sich bei der Notfallbox anzumelden. Der Default-Login ist **notfallbox** (Login) und **notfallbox** (Passwort) solange der Verwalter die Passwörter nicht geändert hat.

Mit einem Klick/Tipp in den leeren Bereich erhält man das Kontext-Menü, in welchem man beispielsweise die Anzeigefarben umkehren kann. Wir finden, dass weisse Schrift auf schwarzem Grund besser aussieht für die Augen.



```
notfallbox login: notfallbox
Password:
Linux notfallbox 6.6.51+rpi-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpi3 (2025-02-22) armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 22 16:50:16 CET 2025 from 192.168.42.63 on pts/0
notfallbox@notfallbox:~ $
```

Hat man sich erfolgreich angemeldet, stehen einem ALLE Linux-Kommandos zur Verfügung.




Der Benutzer **notfallbox** hat über das Kommando sudo Root-Rechte. Daher bitte nur nutzen, wenn man weiss, was man tut.

Mittels des folgenden Kommandos kann man die Notfallbox neu starten:

```
sudo reboot
```

Mittels des folgenden Kommandos kann man die Notfallbox. Nach ca. 30 Sekunden kann dann der Strom von der Notfallbox getrennt werden.

```
sudo poweroff
```



```
notfallbox login: notfallbox
Password:
Linux notfallbox 6.6.51+rpi-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpi3 (2025-02-22) armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 22 16:50:16 CET 2025 from 192.168.42.63 on pts/0
notfallbox@notfallbox:~ $ sudo poweroff
```

Navigation

[← Inhaltsverzeichnis](#) [→](#)

From:

<https://www.notfallbox.info/> - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:

<https://www.notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:tools:ssh-client&rev=1750538408>

Last update: **2025/06/21 20:40**

